

1.-Conexión del receptor. Por favor siga las indicaciones que aparecen en la GUIA DE INSTALACION MODELO KL-2.

2. - Modo de conexión con el energizador (cualquier modelo YONUSA)

2.1. Conectar el cable **marrón con blanco** (CH2 Normally Open) **(1)** a la **terminal 4** de la kulka de cualquier modelo de energizador YONUSA.

2.2. Conectar cable **azul con amarillo** (CH2 COM) **(2)** a la terminal **3** en la kulka.

2.3. Conectar cable **rojo** **(7)** a terminal **1** en la kulka.

2.4. Conectar cable **rojo con blanco** **(8)** a terminal **6** en la kulka.

2.5. Conectar cable **negro** **(9)** a terminal **2** en la kulka.

2.6. Conectar terminal **negativa** del capacitor a terminal **2** y terminal **positiva** a terminal **6** de kulka.

3.-Programar los transmisores tipo llavero.

3.1. Cambiar el jumper que esta originalmente en J2 a J1.

3.2. Presionar el botón I del transmisor.

3.3. Reiniciar el modulo (cortando y volviendo a suministrar la corriente).

3.4. Volver a poner el jumper en J2.

3.5. Con los pasos anteriores el transmisor está programada.

4. Conexión de la tarjeta de interfaz de dos zonas al receptor.

Se conecta el cable **verde con blanco** **(5)** y **marrón con rojo** **(4)** a **SW4** (sin importar posición) de la tarjeta de interfaz de dos zonas.

5.- Funcionamiento

El botón marcado como I en el control, acciona el canal 1, prendiendo y apagando la interfaz de dos zonas.

El botón marcado como II en el control, acciona el canal 2, apagando y prendiendo el energizador.

Al oprimir ambos botones (I y II) al mismo tiempo, se activa el modo pánico donde sonará la sirena, para apagarla por favor oprima nuevamente ambos botones.

