Extensor HDMI HDbitT sobre corriente eléctrica

Manual de usuario



Gracias por adquirir este producto. Para un óptimo rendimiento y seguridad del equipo, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente y mantenga este manual para futuras referencias.

• Notas importantes de seguridad

Por favor lea las instrucciones de seguridad cuidadosamente antes de la instalación y operación.

1. Revise cuidadosamente todas las advertencias y consejos en este equipo
2. No exponga este equipo a lluvia, humedad y líquidos.
3. No coloque nada encima del dispositivo.
4. No repare el equipo o abra el mismo sin ayuda del personal calificado, este para evitar descargas eléctricas.
5. Asegúrese que cuenta con una ventilación adecuada para evitar daño por sobre calentamiento.
6. Desconecte de la corriente y asegúrese que esta en un ambiente adecuado.
7. No desconecte/conecte los cables de red y/o IR´s cuando esta en funcionamiento esto para evitar daño de los cables.
8. Si utiliza fuentes de alimentación de algún tercero, asegúrese que concuerden las características con su equipo.

• Introducción

Este extensor HDMI sobre corriente eléctrica utiliza el protocolo de transmisión HDBitT lo cual permite transmitir señal de video y audio sobre su corriente eléctrica existente. Esto no requiere de algún cableado adicional. Bajo la misma red eléctrica se pueden conectar tanto el transmisor como el receptor. Solo enciende ambos dispositivos y ellos se enlazan automáticamente esto gracias a su diseño Plug and Play que permite a los usuarios una conexión sencilla.

• Características

1. Este equipo utiliza la linea de corriente para transmitir la señal en general en cualquier toma y colocar sus dispositivos.
2. Voltaje de entrada: AC 100~240V.
3. Puede extender la señal 1080P@60Hz hasta 300m bajo condiciones de un ambiente fluido de corriente eléctrica.
4. Soporta el paso de IR´s.
5. Soporta un lazo DHMI para salida deTX..
6. Materiales a prueba de fuego son utilizados para asegurar la seguridad.
7. Configuración sencilla, plug and play.

• Contenido del paquete

Extensor TX HDMI Transmisor*1pcs

Extensor RX HDMI Receptor*1pcs

AC 100-240V Cables de corriente*2pcs



Extensor Blaster IR Cable*1pcs



Extensor de receptor IR cable*1pcs

Manual de usuario*1pcs

• Requerimientos de instalación

1. Fuente HDMI de dispositivo (DVD, PS3, PC etc).
2. Pantalla o dispositivos con entrada HDMI tales como SDTV, HDTV o proyector con puerto HDMI.
3. Fuente de alimentación AC 100 ~240V.

• Descripción del panel

1. Extensor TX HDMI, transmisor



① LED de transmisión de datos	El LED parpadea lentamente cuando se encuentra conectado. Parpadeo rápido se encuentra conectado y transmitiendo datos
② Led de conexión	Led parpadea cuando hay conexión en el circuito.
③ Reset	Presione reset para reestablecer el dispositivo.
④ Entrada de corriente	Conexión a corriente eléctrica AC 100~240V.
⑤ Extensor blaster IR con interfaz de cable	Conecte el cable de extensión IR y coloque el IR cerca del dispositivo para una mejor transimisión de la señal IR del receptor.
⑥ Salida HDMI	Conecte con su dispositivo de salida HDMI.
⑦ Entrada HDMI	Conecte con el dispositivo que desea transmisitir señal por HDMI.

2. Extensor RX HDMI, receptor



① LED de transmisión de datos	El LED parpadea lentamente cuando se encuentra conectado. Parpadeo rápido se encuentra conectado y transmitiendo datos
② Led de conexión	Led parpadea cuando hay conexión en el circuito.
③ Reset	Presione reset para reestablecer el dispositivo.
④ Entrada de corriente	Conexión a corriente eléctrica AC 100~240V.
⑤ Extensor receptor IR con interfaz de cable	Conecte el IR receptor y asegúrese que el control remoto se encuentra en rango de señal requerido para el receptor.
⑥ Salida HDMI	Conecte con el dispositivo o pantalla con entrada HDMI.

- **Conexión**



- **FAQ**

P: En TV muestra "waiting for connection..." en la parte inferior derecha.

R: Revise si la fuente de alimentación del transmisor se encuentra correctamente y el LED se encuentra encendido.

P: Muestra en TV "Please check the TX input signal"

R: 1) Asegúrese que hay señal HDMI de entrada en el transmisor.
2) Intente conectar la fuente de señal en forma directa hacia la pantalla para validar si hay señal de salida desde el dispositivo fuente o bien cambie la fuente de señal, cables HDMI e intente nuevamente.

P: En pantalla la imagen no es fluida y/o estable.

R: 1) Por favor compruebe si la línea de alimentación está ordenada y si línea de potencia no se encuentra sobre las limitaciones de este producto.
2) Revise si su corriente eléctrica no se encuentra en sobre carga.
3) Revise si su equipo no cuenta con interrupciones de energía eléctrica. También es recomendable conectar el equipo directamente a la toma de corriente y evitar el uso de cargadoresy/o adaptadores de corriente.

- **Especificaciones**

Articulo	Especificaciones
Señal HDMI	Compatible con HDCP
Protocolo de transporte	HDbitT
Resoluciones soportadas	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Distancia de transmisión	Señal a 1080P@60Hz hasta 300m en ambientes eléctricos ideales. Nota: La distancia de transmisión puede variar en los diferentes ambientes eléctricos en los que se encuentre.
Control remoto IR	Soporta dispositivos IR remotos de 20~60kHz
Temp. de operación	0℃～60℃
Voltaje de entrada	AC 100～240V
Consumo de corriente	TX: 7.5W; RX: 7W
Material de fabric.	Plastico a prueba de fuego
Dimensiones	150(W) x 92.7(D) x 25(H) mm *2pcs
Peso	TX: 330g RX: 316g
Color	Negro

Renuncia

Los nombres de los productos y nombre de la marca se encuentran registrados por el proveedor, TM y ® pueden ser omitidos en este manual de usuario. Las imágenes en este manual son únicamente como referencia y puede haber cambios en las mismas con el producto real. Nos reservamos el derecho de hacer cambio en el producto o sistema aquí descrito sin precio aviso, esto para mejorar la confiabilidad, función o diseño del producto